

※お客様にてご用意いただくもの

1. 電源。

電源が2回路ない場合や、遊具から20m以上離れる場合は発電機をご用意ください。

2. 送風機・電気コード・電源の周りに配置するポール等の安全対策物。

3. 順番待ちで並ぶ方が多い場合は、「整列用」のポール等と、それに対応するスタッフ。

4. 商品をレンタルされた場合は、運送会社ドライバーが1名でお伺いしますので納品集荷時に数名のお手伝い。 及び 運営対応：2名／設営撤去：+2名のスタッフ。

5. 弊社にて現地設営する場合は、2～3名のスタッフ（運営対応：1～2名／設営撤去：+1～2名）のご協力をお願いしております。

ベタ運営（弊社設営運営）の場合、駐車場と弊社スタッフの食事のご協力をお願いしています。また、安全対応のため、極力現場に弊社スタッフが常駐しますので、休憩補助スタッフのご協力もお願いいたします。

※設置方法

1. シートを広げて、本体を広げます。

(遊具により、本体に空気抜き用のファスナーがある場合はファスナーを閉めてください)

2. 本体と送風機を接続して、送風機の電源を入れます。**コンセントの差込口は絶対抜けないようガムテープなどでしっかり固定**してください。

3. 本体の向きを調整して、砂重しを取り付けます。

4. ステップを配置する

5. **送風機は電源を入れたまま**になりますので、送風機等電気回りに**安全対策物を設置**しておきます。

※撤去方法

1. **遊具の中にお子様がいなか確認**してから、送風機の電源を切ります。

(ファスナーがある遊具はファスナーも開ける)

2. 本体が縮んでいく間に砂重しを撤去します。
3. 空気が抜けたら送風機を外して、本体を納品時の状態のように丸めます。必ず**四つ畳み後に丸めて**ください。踏みながら丸めると小さくはなりますが、**土足で踏みつける様な行為は厳禁**です。
4. 本体が小さくなったら、納品時のように縛ります。
5. その他の付属品を撤去し、指定の運送会社にて返送してください。